Automatizovan proračun energetske opreme u baznim telekomunaikacionim stanicama primenom prigrama Excel

Na slici je prikazan system napajanja telekomunikacionih uređaja preko ispravljača i akumulatorske baterije koji rade u paralelnoj vezi. Pomenutoj telekomunikacionoj opremi neophodno je dodati novi ruter čije su karakteristike P=840 W, $U_{max}=72 \text{ V}$ i $U_{min}=40,5 \text{ V}$.

Proveriti da li ispravljački sistem i akumulaciona baterija zadovoljavaju potrebe nove konfiguracije telekomunikacione opreme kao i dozvoljeni pad napona do novog rutera. U slučaju prekida napajanja baterija treba da omogući šestočanovni rad telekomunikacionih uređaja.

Zadatak je potrebno uraditi formiranjem četiri Macro u Excel-u:

- 1. Za proveru kapaciteta ispravljačkog postrojenja
- 2. Za proveru kapaciteta baterije
- 3. Za proveru pada napona
- 4. Za resetovanje rezultata prethodna tri Macro-a



Rešenje:

Excel 2003: Tools→Macro→Record New Macro

Excel 2007: View→Macros→Record Macro

1. Za proveru kapaciteta ispravljačkog postrojenja potrebno je koristiti sledeće formule:

$I_{nr}\!\!=\!\!P_{nr}\!/U_{ni}$	struja novog rutera
$I_u = I_{nr} + I_{tk}$	ukupno opterećenje
$I_{db}=n_b \times C10/10h$	struja punjenja baterije
$I_i = n_i \times I_{ni}$	struja ispravljačkog sistema
татат	

 $I_{ip}>I_{db}+I_u$ provera uslova \rightarrow =IF(E5>E4+E3, "DA", "NE").

Prekinuti snimanje makroa nakon unosa formula View→Macros→Stop Recording

Pokretanje makroa View→Macros→View Macros→Run

Svakom Macro-u dodeliti prečicu sa tastature ctrl+r

Svakom Macro-u dodeliti dugme u paleti alata i povezati Macro sa tim grafičkim objektom. Dodavanje dugmeta na paleti alata preko:

Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J
Ispravljač		Rezultati							
ni	21		Inr	17.5				Nćelija	24
Uni	48		Iu	217.5				Umax	53.52
Ini	25		Idb	200				Umin	43.2
			Iip	525				∆Udoz	2.7
Aku-baterija			Da li ispravljački sistem zadovoljava?					Umin≥Uminr	DA
nb	2		DA					Umax≤Umaxr	DA
c10	1000		Ipb6	266.6667					
Un	2		Da li kapacitet baterije zadovoljava?						
Ud	2.23		DA						
Umin	1.8								
TK uređaji				Ispravliač			A 1711		
Itk	200			Ispravijac			АКИ		
Novi ruter			Devet			Nana			
Pnr	840			Keset			паро		
Umaxr	72								
Uminr	40.5								

View→Toolbar→Forms→Button i Excel Options→Customize

2. Za proveru kapaciteta baterije potrebno je koristiti sledeće formule:

 $I_{pb6}=0,8 \times n_b \times C10/6h$, 0,8 je sigurnosni faktor koji uzima u obzir odstuanje od nominalne struje $I_{pb6}>I_u$ provera uslova da li baterija može 6 časova da naoaja ukupno opterećenje

3. Za proveru pada napona potrebno je koristiti sledeće formule:

 $U_{max} = n_{\acute{c}elija} \times U_{d/\acute{c}elija}$

 $U_{min}\!\!=\!\!n_{\acute{c}elija}\!\!\times\!\!U_{min/\acute{c}elija}$

 $n_{celija} = U_{ni}/U_{n/c} = 48/2 = 24$

 $\Delta U_{doz} = U_{min} - U_{minr} \ uslovi \ U_{min} \ge U_{minr} \ i \ U_{max} \le U_{maxr}$

Dodatna objašnjenja za Macro u Excel-u možete pronaći na sledećem linku:

https://support.office.com/sr-latn-rs/article/automatizovanje-zadataka-pomo%C4%87u-zapisivanjamakroa-974ef220-f716-4e01-b015-3ea70e64937b

Visual Basic kod:

Sub ispravljac()

•

•

,

' ispravljac Macro

' Keyboard Shortcut: Ctrl+r

Range("E2").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = =R[15]C[-3]/R[1]C[-3]

Range("E3").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = =R[-1]C+R[11]C[-3]

Range("E4").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[3]C[-3]*R[4]C[-3]/10"

Range("E5").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-3]C[-3]*R[-1]C[-3]"

Range("D7").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(R[-2]C[1]>R[-3]C[1]+R[-4]C[1],""DA"",""NE"")"

Range("F8").Select

End Sub

,

,

Sub aku()

' aku Macro

Range("E8").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=0.8*R[-1]C[-3]*RC[-3]/6" Range("D10").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "" Range("D10").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(R[-2]C[1]>R[-7]C[1],""DA"",""NE"")" Range("E11").Select End Sub **Sub napon()** , ' napon Macro ' Keyboard Shortcut: Ctrl+n Range("J2").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = =R[1]C[-8]/R[7]C[-8]Range("J3").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "" Range("J3").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = =R[-1]C*R[7]C[-8]Range("J4").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = =R[-2]C*R[7]C[-8]Range("J5").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = =R[-1]C-R[14]C[-8]Range("J6").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(R[-2]C>=R[13]C[-8],""DA"",""NE"")" Range("J7").Select Range("J7").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(R[-4]C<=R[11]C[-8],""DA"",""NE"")" Range("L11").Select End Sub Sub ponisti()

,

,

۱

Range("E2").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" Range("E3").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" Range("E4").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" Range("E5").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" Range("D7").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" Range("E8").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" Range("D10").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" Range("J2").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" Range("J3").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" Range("J4").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" Range("J5").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" Range("J6").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" Range("J7").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" Range("J8").Select

End Sub